# VGA 分配器

RHV2A60

# 用

# 户

# 手

# 册

浙江信源电子科技有限公司

感谢您使用信源系列产品，为了您更好地使用本产品，请仔细阅读本手册。

## VGA 分配器主要性能

**型号：RHV 2A60**

※ 适用于备有 **HD –SUB15** 视频连接插座的电脑（**DOS/V** 电脑、**IBM –PC** 兼容机）

※ 既可充当分配器，又可充当切换器

※ **2** 台电脑的图象分配到 **60** 台电脑显示器

※ **2** 台电脑的图象经切换从 **60** 台电脑显示器显示出来

※ 分辨率高达 **1920×1440** 点/**75Hz**

※ 可多级级联成 **2** 分 **120**、**180** 等

**规格：**

※ **外型尺寸：432 (W)**（含安装耳朵为 **482**） **×218 (D) ×138 (H) mm**

※ **产品内容：2×60** 分配器主机　　　**1** 台

　　　　　**VGA** 分配器使用手册　　**1** 份

　　　　　**VGA** 分配器保修卡　　　**1** 份





## 分配器安装使用




※ **RHV2A60** 分配器可以多级级联，只要将前级分配器的任一学生机显示输出连接到下一级分配器的教师机 **A** 输入即可，

**注意事项：**

电脑显示器的画面质量与 **VGA** 电缆线质量的好坏有很大关系，**VGA** 电缆线越长越影响画面的分辨率、清晰度（普通 **VGA** 线长度一般不要超过 **10** 米，否则容易出现不清晰、重影现象），因此超过 **10** 米请务必使用高质量的 **VGA** 电缆线。